

# simply One

Carte TV numérique HD

## Manuel d'installation de votre carte CI+

### *Installation manual of your CI+ card*





# PRÉSENTATION

Votre simply One est une carte CI+ enfichable avec Smartcard intégrée vous permettant de recevoir directement sur votre téléviseur (compatible CI+) les chaînes TV numériques et Haute Définition de naxoo sans décodeur, câbles ni télécommande supplémentaires.

Grâce à la carte simply One, vous pouvez accéder à plus de 270 chaînes TV numériques et à de grandes chaînes HD. Vous pouvez également composer vos programmes parmi un large choix de chaînes à la carte et de bouquets thématiques et internationaux pour une TV sur-mesure.


Pour cela, il vous suffit d'être équipé d'un téléviseur compatible CI+, et d'être abonné à l'un des forfaits numériques de naxoo.

## INSTALLATION

La carte simply One s'installe très facilement, aucun équipement supplémentaire n'est requis. Il vous suffit de consulter le manuel d'utilisation de votre téléviseur et de suivre les étapes ci-dessous :

### Etape 1: Compatibilité CI+

Avant d'installer la carte CI+, vérifiez que votre téléviseur est bien compatible CI+ et repérez où se trouve l'emplacement pour insérer la carte, celui-ci pouvant varier d'un téléviseur à l'autre.



### Etape 2: Recherche automatique des chaînes

Pour lancer la recherche automatique des chaînes numériques de naxoo, veuillez-vous référer au manuel d'utilisation de votre téléviseur.

Certains téléviseurs peuvent nécessiter d'activer l'option DVB-C ou câble numérique pour effectuer avec succès cette recherche. Si un identifiant réseau est demandé, veuillez entrer le chiffre « 22 » pour naxoo et le code « 482MHz » pour la fréquence.

Veillez lire le manuel de votre téléviseur si vous désirez changer l'ordre des chaînes ou la configuration des listes de favoris.


### Etape 3: Insertion de la carte CI+

La Smartcard est déjà insérée dans votre carte CI+. Vous n'avez plus qu'à introduire la carte CI+ dans la fente de votre téléviseur.

Si par erreur vous avez retiré la Smartcard de la carte CI+, réintroduisez-la conformément au schéma ci-après. Afin d'éviter d'endommager votre téléviseur ou votre carte CI+, veillez à ne pas insérer la Smartcard ou la carte CI+ de façon brutale.

Vérifiez bien le sens d'insertion de la carte CI+ dans le manuel d'utilisation de votre TV, car si la carte n'est pas insérée correctement, vous n'aurez pas accès aux chaînes de naxoo.


**Remarque: nous vous conseillons d'installer la carte simply One lorsque le téléviseur est éteint.**



### Etape 4: Authentification de la carte CI+

Allumez votre téléviseur. Une fois installée, la carte CI+ va réaliser un contrôle d'authentification afin de déterminer si elle est compatible avec votre téléviseur. Le processus automatique de reconnaissance de la carte peut durer plusieurs minutes.

Si un message d'erreur d'authentification apparaît à l'écran, vérifiez que votre téléviseur est bien compatible CI+. Si c'est le cas, veillez noter le message et appeler le service client de naxoo.



Si vous ne retrouvez plus le manuel d'utilisation de votre TV, consultez notre site Internet pour plus d'informations.

# PRESENTATION

*Your simply One is a CI+ plug-in card with integrated Smartcard enables you to receive naxoo digital and High Definition TV channels directly to your television (CI+ compatible) without requiring an additional set-top box or additional cables or remote control.*

*Thanks to the simply One card you can access more than 270 digital TV channels and the big HD channels. You can also select your programmes from a large choice of extra channels and topical and international bundles for TV customised to you.*


*For this, all you need is to have a CI+ compatible television and to be a subscriber to one of naxoo's digital packages.*

# INSTALLATION

*The simply One card can be installed very easily, no additional equipment is required. All you have to do is to consult the instruction manual for your television and follow the steps below:*

## Step 1: CI+ compatibility

*Before installing the CI+ card, check if your television is compatible with CI+ and find the place where the CI+ card is to be inserted, this can vary from one television to another.*



## Step 2: Automatic channel search

*In order to start the automatic search for naxoo's digital channels, please refer to the instruction manual for your television.*

*Some televisions can require that the option DVB-C or digital cable is activated in order to carry out this search successfully. If a network identifier is required then please enter the number "22" for naxoo and the code "482MHz" for the frequency.*

Please read your television's manual if you would like to change the order of the channels or the configuration of the favourites list.


### Step 3: Inserting the simply One card

The Smartcard is already inserted in your CI+ card. You just have to insert the CI+ card into the opening on your television.

If, by accident, you have removed the Smartcard from the CI+ card, re-insert it according to the diagram below. In order to avoid damaging your television or your CI+ card, please do not insert the Smartcard or the CI+ card in a rough manner.

Check the direction for the insertion of the CI+ card in the instruction manual for your TV, because if the CI+ card is not inserted correctly then you will not be able to access naxoo's channels.


**Information:** we advise you to install the simply One card whilst your television is switched off.



### Step 4: Authentication of the CI+ card

Switch on your television. Once it has been installed, the card will carry out an authentication check in order to determine whether it is compatible with your television. The card's automatic recognition process can take several minutes.

If an authentication error message appears on the screen, check that your television is compatible with CI+. If this is the case then please write down the message and then call naxoo's customer services.



If you are unable to find the instruction manual for your TV then please consult our website for more information.



La liste des téléviseurs compatibles est disponible sur Internet  
à l'adresse suivante: [www.naxoo.ch](http://www.naxoo.ch).

Pour plus de renseignements concernant l'offre numérique de naxoo:  
[www.naxoo.ch](http://www.naxoo.ch) ou 0844 822 123.

*The list of compatible televisions can be viewed online  
at the following address: [www.naxoo.ch](http://www.naxoo.ch).*

*More information regarding naxoo's digital offer can be found here:  
[www.naxoo.ch](http://www.naxoo.ch) or 0844 822 123.*